


Přepínání klávesnice CZK / EN


LI

KEYBOARD COUNTRY-USA



0005000

KEYBOARD COUNTRY-FRANCE



0005009